Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 17:27

Link do produktu: https://hollex.pl/miernik-digitsat-tm-610-color-dla-dvb-tt2-p-819.html



Miernik DIGITSAT TM-610 Color dla DVB-T/T2

Cena	**469,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MIER3650**

Opis produktu

Miernik DIGITSAT TM-600 dla DVB-T/T2 to tanie urządzenie pomiarowe przeznaczone do analizy cyfrowych sygnałów telewizji naziemnej. Nowy model z kolorowym, podświetlanym wyświetlaczem.
Zakres mierzonego pasma obejmuje sygnały z przedziału częstotliwości od 177,5-226,5 MHz, oraz 474-858MHz.

Pomiary za pomocą miernika DIGITSAT TM-600 dla DVB-T/T2 obejmują:
- CBER, VBER, SNR (dB), Power (dBuV) dla danej częstotliwości (kanału)
- sygnał procentowy dla 6 sąsiednich kanałów
- widmo dla danego zakresu częstotliwości
- nachylenie - porównanie 2 innych kanałów z jednym wzorcowym

Parametry miernika:
- zakres mierzonego pasma 177,5-226,5 MHz, oraz 474-858MHz
- typ modulacji - QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- szerokość pasma - 6/7/8MHz
- impedancja wejściowa 75Om
- wejście typu - gniazdo F
- zakres mocy - 35dBuV do 100dBuV
- zasilanie 100-240V/50/60Hz, 12V, 1000mA
- akumulator Li-Ion 3h ładowania
- zasilanie anteny - 5V, 12V
- polskie menu

W zestawie:
- miernik,
- zasilacz,
- pasek
- adapter F/RF
- instrukcja po polsku na płycie.

Zalety i wady

+ niezbędne pomiary mocy i poziomu błędów
+ niska cena
+ długa praca na akumulatorze
+ kolorowy wyświetlacz

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do pomiaru, kontroli i diagnostyki sygnałów telewizji satelitarnej, naziemnej oraz instalacji RTV/SAT, w tym do zasilania i testowania elementów instalacji antenowych.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych instalacji i źródeł zasilania.
- Przed podłączeniem, konfiguracją lub serwisowaniem należy odłączyć zasilanie, jeśli dotyczy.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia obudowy, przewodów lub złączy.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem, wysoką temperaturą oraz zabrudzeniami.
- Nie otwierać ani nie modyfikować urządzenia.
- W przypadku zasilaczy należy stosować wyłącznie zasilanie o parametrach określonych przez producenta.
- Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub instalacji.
- Zapewnić odpowiednią wentylację urządzeń podczas pracy.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo pomiaru i instalacji

- Pomiar należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.
- W przypadku pracy przy instalacjach antenowych należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wykonywać pomiarów w warunkach burzy lub w pobliżu linii energetycznych.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan przewodów pomiarowych, złączy i obudowy.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- W przypadku nieprawidłowego działania zaprzestać użytkowania.