Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:00

Link do produktu: https://hollex.pl/multiswitch-wavefrontier-926-piu-p-229.html

Multiswitch Wavefrontier 9/26 PIU



Cena	**840,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**MULT2168**

Opis produktu

Multiswitch **Wavefrontier 9/26 typ. MS9/26PIU-6** z **26 wyjściami SAT,** z 8 wejściami dla sygnalu z dwóch konwerterów Quatro + 1 wejście z anteny TV naziemnej.

Produkcja: EMP-Centauri (Czechy).

Bardzo wysoka separacja wejść, nowa obudowa i nowy zasilacz.

Działanie:
Multiswitch Wavefrontier 9-26 rozdziela sygnał niezależnie z 2 satelitów na 26 tunerów (analogowe lub cyfrowe, które posiadać muszą sterowanie sygnałem DiSEqC2.0, czyli praktycznie każdy przyzwoity odbiornik lub dobrej jakości dekoder platformy, bez starych dekoderów Wizji TV/Cyfry+).

Do kompletu należy dokupić:
- dwa konwertery Quatro Universal
- antenę satelitarną + multifeed (jeśli potrzebny jest układ Astra 1+ Hot Bird).

Minimum antena 90-100cm, a optymalna jest antena 1.2m.

Taki zestaw jest idealny dla lepszej mini sieci zbiorczej dla 12 niezależnych użytkowników korzystających z dwóch najbardziej popularnych satelitów Astra i Hot Bird - tylko 1 antena na dachu.

Uwaga:
Nie wszystkie tunery platform cyfrowych mają sygnał DiSEqC np. terminal Cyfry+ nie ma!

Częstotliwość: naziemna aktywna: 40-862MHz
Częstotliwość: naziemna pasywna: 5-862MHz
Częstotliwość: sat: 950-2300MHz

Multiswitch jest kompatybilny z konwerterami Quad (a nie tylko Quatro).

Dane techniczne

Parametry techniczne:

wymiary (max)	470 x 150 x 90mm
zasilanie	100-250V
maks. pobór prądu	35W

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do dystrybucji sygnałów telewizji satelitarnej i naziemnej w instalacjach zbiorczych do wielu odbiorników.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Instalację powinien wykonywać wykwalifikowany instalator lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzę techniczną.
- Przed podłączeniem lub serwisowaniem należy odłączyć zasilanie urządzenia.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzeń obudowy, przewodów lub złącz.
- Produkt należy montować w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, chyba że producent dopuszcza inne warunki pracy.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem oraz przegrzaniem.
- Nie otwierać obudowy ani nie dokonywać samodzielnych napraw.
- Stosować wyłącznie zasilanie o parametrach określonych przez producenta.
- Nieprawidłowy montaż może prowadzić do zakłóceń sygnału lub uszkodzenia urządzeń instalacji.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan przewodów, złączy oraz stabilność instalacji.
- Kontrolować poprawność działania połączeń po zmianach w instalacji lub warunkach pogodowych.
- W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy należy zaprzestać użytkowania.