

Link do produktu: <https://hollex.pl/pilot-homatics-box-r-box-q-dongle-q-bialy-p-4807.html>

Pilot Homatics Box R, Box Q, Dongle Q Biały

Cena	49,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PILOT4807
Producent	Homatics

Opis produktu

Pilot do odtwarzaczy **Homatics Box R, Box Q, Dongle Q** w kolorze białym

Jeśli pilot nie działa z urządzeniem należy go sparować.

Parowanie pilota:

Wciśnij i przytrzymaj przyciski Back i Home dopóki czerwony nie zacznie szybko migać. Dioda na pilocie zacznie świecić. Zwolnij przyciski, RCU wejdzie w tryb parowania. Poczekaj kilkanaście sekund, aż proces parowania zakończy się. Pojawi się komunikat - proces zakończył się powodzeniem

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do zdalnego sterowania kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak odbiorniki telewizyjne, dekodery, odtwarzacze multimedialne oraz inne urządzenia RTV.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzenia obudowy lub komory baterii.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem, nadmiernym nagrzewaniem oraz silnymi uderzeniami.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo baterii

- Stosować wyłącznie baterie zgodne ze specyfikacją producenta.
- Nie mieszać nowych i używanych baterii ani baterii różnych typów.
- Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia zaleca się wyjęcie baterii.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków baterii.

Konserwacja

- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Regularnie sprawdzać stan komory baterii i styków.

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do odtwarzania treści multimedialnych (audio, wideo, zdjęć) oraz korzystania z aplikacji internetowych i usług streamingowych na ekranach zewnętrznych (telewizor, monitor).

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
 - Urządzenie należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych urządzeń wyświetlających i zasilania.
 - Przed podłączeniem lub serwisowaniem należy odłączyć zasilanie.
 - Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia obudowy, przewodów lub złączy.
 - Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem, kurzem oraz wysoką temperaturą.
 - Zapewnić odpowiednią wentylację podczas pracy urządzenia.
 - Nie otwierać ani nie modyfikować urządzenia.
 - Stosować wyłącznie zasilacz o parametrach określonych przez producenta.
 - Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
-

Bezpieczeństwo sieciowe i oprogramowania

- Zaleca się stosowanie silnych haseł dostępu do sieci Wi-Fi oraz kont użytkownika.
 - Należy regularnie aktualizować oprogramowanie urządzenia, jeśli producent udostępnia aktualizacje.
 - Instalowanie aplikacji powinno odbywać się wyłącznie z zaufanych źródeł.
-

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan przewodów i złączy.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- W przypadku nieprawidłowego działania zaprzestać użytkowania.