

Link do produktu: <https://hollex.pl/pilot-uniwersalny-do-cyfrowego-polsatu-p-163.html>

Pilot uniwersalny do Cyfrowego Polsatu

Cena	40,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PILOT1926
Kod EAN	5905106070849

Opis produktu

Pilot pozwala wygodnie obsługiwać dedykowane dekodery platformy CYFROWY POLSAT i jednocześnie podstawowe funkcje telewizorów.

Wykaz modeli obsługiwanych dekoderek Cyfrowego Polsatu:

EHOSTAR DSB-606
EHOSTAR DSB-616
EHOSTAR DSB-717
EHOSTAR DVR-747
SAGEM 3275
SAGEM 4275
SAGEM 4285
SAMSUNG DSB-305G
SAMSUNG DSR-7000
THOMSON DSI 30
THOMSON DSI 50

Wykaz marek telewizorów:

ADMIRAL, AIWA, AKAI, AMSTRAD, ANITECH, AXXION, BANG & OLUFSEN, BEKO, BELSTAR, BESTAR, BIAZET, BLAUPUNKT, BLUE SKY, BLUE STAR, BOSCH, BRAND, BRAUN, BRIONVEGA, CASIO, CLATRONIC, CREATIVE, CURTIS, DAEWOO, DENON, ELEKTA, ELEKTRONICA, ELEMIS, ELTA, FERGUSON, FINLUX, FISHER, FUJITSU, FUNAI, GOLDSTAR, GOODMAN, GRANADA, GRUNDIG, HANSEATIC, HCM, HITACHI, HYUNDAI-LUXTRONIC, JVC, LEXUS, LG, LOEWE, MEDION, METZ, MIVAR, MORAVA, NAD, NEC, NECKERMANN, NEPTUN, NOKIA, NORDMENDE, OMEGA, ONWA, ORAVA, ORION, OTAKE, OTF, OTTO VERSAN, OVP, PALLADIUM, PANASONIC, PHILCO, PHILIPS, PHILIPS(F), PHOENIX, PIONEER, POLKOLOR, PRO VISION, QUELLE, ROYAL, ROYAL HCM, ROYAL LUX, SABA, SALORA, SAMSUNG, SANYO, SCHAUB LORENTZ, SCHNEIDER, SCOTT, SEG, SELECO, SHARP, SIEMENS, SIESTA, SKYTRONIC, SONY, SUPRA, SYRIUSZ, TCL, TEC, TECHNICS, TELEFUNKEN, TELESTAR, TENSAI, TESLA, TEVION, THOMSON, THORN, TOSHIBA, TRILUX, TRISTAR, ULTRAVOX, UNIMOR, UNIVERSU, VECTRA, VESTEL, VIDEOTON, WATSON, WESTA, YAMAHA.

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do zdalnego sterowania kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak odbiorniki telewizyjne, dekodery, odtwarzacze multimedialne oraz inne urządzenia RTV.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzenia obudowy lub komory baterii.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem, nadmiernym nagrzewaniem oraz silnymi uderzeniami.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo baterii

- Stosować wyłącznie baterie zgodne ze specyfikacją producenta.
- Nie mieszać nowych i używanych baterii ani baterii różnych typów.
- Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia zaleca się wyjęcie baterii.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków baterii.

Konserwacja

- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Regularnie sprawdzać stan komory baterii i styków.