Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:37

Link do produktu: https://hollex.pl/pilot-uniwersalny-do-cyfrowego-polsatu-p-163.html



Pilot uniwersalny do Cyfrowego Polsatu

Cena	**40,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**PILOT1926**
Kod EAN	**5905106070849**

Opis produktu

Pilot pozwala wygodnie obsługiwać dedykowane dekodery platformy CYFROWY POLSAT i jednocześnie podstawowe funkcje telewizorów.

Wykaz modeli obsługiwanych dekoderów Cyfrowego Polsatu:

ECHOSTAR DSB-606

ECHOSTAR DSB-616

ECHOSTAR DSB-717

ECHOSTAR DVR-747

SAGEM 3275

SAGEM 4275

SAGEM 4285

SAMSUNG DSB-305G

SAMSUNG DSR-7000

THOMSON DSI 30

THOMSON DSI 50

Wykaz marek telewizorów:

ADMIRAL, AIWA, AKAI, AMSTRAD, ANITECH, AXXION, BANG & OLUFSEN, BEKO, BELSTAR, BESTAR, BIAZET, BLAUPUNKT, BLUE SKY, BLUE STAR, BOSCH, BRAND, BRAUN, BRIONVEGA, CASIO, CLATRONIC, CREATIVE, CURTIS, DAEWOO, DENON, ELEKTA, ELEKTRONICA, ELEMIS, ELTA, FERGUSON, FINLUX, FISHER, FUJITSU, FUNAI, GOLDSTAR, GOODMANS, GRANADA, GRUNDIG, HANSEATIC, HCM, HITACHI, HYUNDAI-LUXTRONIC, JVC, LEXUS, LG, LOEWE, MEDION, METZ, MIVAR, MORAVA, NAD, NEC, NECKERMANN, NEPTUN, NOKIA, NORDMENDE, OMEGA, ONWA, ORAVA, ORION, OTAKE, OTF, OTTO VERSAN, OVP, PALLADIUM, PANASONIC, PHILCO, PHILIPS, PHILIPS(F), PHOENIX, PIONEER, POLKOLOR, PRO VISION, QUELLE, ROYAL, ROYAL HCM, ROYAL LUX, SABA, SALORA, SAMSUNG, SANYO, SCHAUB LORENTZ, SCHNEIDER, SCOTT, SEG, SELECO, SHARP, SIEMENS, SIESTA, SKYTRONIC, SONY, SUPRA , SYRIUSZ, TCL, TEC, TECHNICS, TELEFUNKEN, TELESTAR, TENSAI, TESLA, TEVION, THOMSON, THORN, TOSHIBA, TRILUX, TRISTAR, ULTRAVOX, UNIMOR, UNIVERSU, VECTRA, VESTEL, VIDEOTON, WATSON, WESTA, YAMAHA.

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do zdalnego sterowania kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak odbiorniki telewizyjne, dekodery, odtwarzacze multimedialne oraz inne urządzenia RTV.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzenia obudowy lub komory baterii.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem, nadmiernym nagrzewaniem oraz silnymi uderzeniami.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo baterii

- Stosować wyłącznie baterie zgodne ze specyfikacją producenta.
- Nie mieszać nowych i używanych baterii ani baterii różnych typów.
- Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia zaleca się wyjęcie baterii.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków baterii.

Konserwacja

- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Regularnie sprawdzać stan komory baterii i styków.