



## Pilot Wiwa MC002 do wszystkich tunerów H.265

Cena	<b>35,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>PILOT3109</b>

### Opis produktu

Bardzo trwałe i poręczny, z fluorescencyjnymi przyciskami, oryginalny pilot **MC002** do odbiorników **Wiwa H.265** - wszystkich modeli

**Wiwa H.265**  
**Wiwa H.265 Lite**  
**Wiwa H.265 Pro**  
**Wiwa H.265 Maxx**  
**Wiwa H.265 Mini**  
**Wiwa H.265 Mini Led**

Pilot wyposażony jest w inteligentny system programowania do przejścia funkcji sterowania telewizorem.

### Instrukcja programowania

**PILOT WIWA** posiada 4 programowalne przyciski. Aby rozpocząć programowanie, połóż **PILOT WIWA** naprzeciwko **TWOJEGO PILOTA**. Przytrzymaj przycisk **SET** ok. 3 sek. aż czerwona kontrolka zaświeci jaśniej.

Na **PILOCIE WIWA** naciśnij przycisk, który chcesz zaprogramować. Czerwona kontrolka zacznie migać. Na **TWOIM PILOCIE** naciśnij dowolny przycisk, który ma zostać przyporządkowany do **PILOTA WIWA**. (np. funkcja **POWER**)

Czerwona kontrolka na **PILOCIE WIWA** zamiga. Funkcja jest już przypisana. Aby zaprogramować kolejny przycisk powtórz pkt. 2. Aby zakończyć przyciśnij **SET**.

### GPSR

#### Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do zdalnego sterowania kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak odbiorniki telewizyjne, dekodery, odtwarzacze multimedialne oraz inne urządzenia RTV.

#### Bezpieczeństwo użytkownika

- Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzenia obudowy lub komory baterii.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem, nadmiernym nagrzewaniem oraz silnymi uderzeniami.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

**Bezpieczeństwo baterii**

- Stosować wyłącznie baterie zgodne ze specyfikacją producenta.
- Nie mieszać nowych i używanych baterii ani baterii różnych typów.
- Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia zaleca się wyjęcie baterii.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków baterii.

**Konserwacja**

- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Regularnie sprawdzać stan komory baterii i styków.