

Link do produktu: <https://hollex.pl/pilot-wiwa-mc006-do-wszystkich-tunerow-h265-p-4913.html>

Pilot Wiwa MC006 do wszystkich tunerów H.265

Cena	29,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PILOT4913

Opis produktu

Bardzo trwały i poręczny, oryginalny pilot **MC006** do odbiorników **Wiwa H.265** - wszystkich modeli

Wiwa H.265
Wiwa H.265 Lite
Wiwa H.265 Pro
Wiwa H.265 Maxx
Wiwa H.265 Mini
Wiwa H.265 Mini Led

Pilot wyposażony jest w inteligentny system programowania do przejęcia funkcji sterowania telewizorem.

Programowanie klawiszy pilota WIWA w sekcji „TV CONTROL”.

1. Ustaw pilot WIWA i pilot od którego mamy się nauczyć wybranej funkcji diodami do siebie w odległości do 3 cm.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET”, aż czerwona kontrolka jaśniej zaświeci.
3. Naciśnij 1 raz przycisk, który chcesz zaprogramować (np. „POWER”). Czerwona kontrolka zacznie migać.
4. Naciśnij 1 raz przycisk na pilocie od którego chcemy przechwycić funkcję. Kontrolka na pilocie WIWA zamiga. Funkcja jest już przypisana.
5. Na koniec naciśnij przycisk „SET”. Kontrolka się wyłączy.

*Aby przypisać kolejny przycisk rozpocznij programowanie od nowa.
Uwaga! Przycisk „SET” nie jest programowalny.*

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do zdalnego sterowania kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak odbiorniki telewizyjne, dekodery, odtwarzacze multimedialne oraz inne urządzenia RTV.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzenia obudowy lub komory baterii.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem, nadmiernym nagrzewaniem oraz silnymi uderzeniami.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo baterii

- Stosować wyłącznie baterie zgodne ze specyfikacją producenta.
- Nie mieszać nowych i używanych baterii ani baterii różnych typów.
- Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia zaleca się wyjęcie baterii.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków baterii.

Konserwacja

- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Regularnie sprawdzać stan komory baterii i styków.