Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 20:18

Link do produktu: https://hollex.pl/wskaznik-opticum-red-sat-finder-ops-2-p-4722.html



Wskaźnik Opticum Red Sat Finder OPS-2

Cena	**59,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**MIER4722**
Producent	**AX TECHNOLOGY / Opticum**

Opis produktu

Wskaźnik do ustawiania anteny satelitarnej.

Wbudowany kompas ułatwiający wstępne ukierunkowanie anteny.

Obsługa sygnałów Full HD DVB-S; DVB-S2.

Urządzenie posiada przyciski +/-ATT tłumiące poziom sygnału na wejściu, a dodatkowo płynną regulację pokrętłem czułości

Sygnalizacja wzrokowa (podświetlenie skali) i akustyczna.

Główne cechy:

- Zasilanie z tunera sat.
- Pomiar sygnału DVB-S/S2
- Cyfrowy wskaźnik poziomu sygnału
- Wysokiej jakości wyświetlacz
- Dźwiękowy sygnalizator sygnału
- Regulacja czułości i tłumienie wyskiego sygnału
- Wskazania napięcia (12,18V) i sygnału 22kHz
- Kompas

Dane techniczne:

- Częstotliwości wyjściowa: 950MHz ~ 2150MHz
- Poziom wejściowy minimalnego: -40 dBm
- Poziom wejściowy maksymalny: -10 dBm
- Impedancja wejściowa 75 Ohmów , złącze - F
- Impedancja wyjściowa 75 Ohmów, złącze - F
- Zasilacz DC13-18V
- Tłumienie sygnału skokowo 3/6/9dB

Zalety i wady

+ wskaźnik działa bardzo szybko i niezawodnie
+ zasilany z odbiornika satelitarnego

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do pomiaru, kontroli i diagnostyki sygnałów telewizji satelitarnej, naziemnej oraz instalacji RTV/SAT, w tym do zasilania i testowania elementów instalacji antenowych.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych instalacji i źródeł zasilania.
- Przed podłączeniem, konfiguracją lub serwisowaniem należy odłączyć zasilanie, jeśli dotyczy.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia obudowy, przewodów lub złączy.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem, wysoką temperaturą oraz zabrudzeniami.
- Nie otwierać ani nie modyfikować urządzenia.
- W przypadku zasilaczy należy stosować wyłącznie zasilanie o parametrach określonych przez producenta.
- Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub instalacji.
- Zapewnić odpowiednią wentylację urządzeń podczas pracy.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo pomiaru i instalacji

- Pomiar należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.
- W przypadku pracy przy instalacjach antenowych należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wykonywać pomiarów w warunkach burzy lub w pobliżu linii energetycznych.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan przewodów pomiarowych, złączy i obudowy.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- W przypadku nieprawidłowego działania zaprzestać użytkowania.