

Link do produktu: <https://hollex.pl/adapter-displayport-meski-na-hdmi-zenski-ugreen-p-4539.html>

Adapter DisplayPort (męski) na HDMI (żeński) UGREEN

Cena	49,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	HDMI4539

Opis produktu

Adapter pozwala na podłączenie komputera lub laptopa z portem **DisplayPort** do projektora, telewizora lub monitora ze złączem **HDMI**. Do podłączenia potrzebny jest osobno kabel HDMI. Adapter obsługuje jednoczesny przesył obrazu UHD oraz dźwięku (również nieskompresowane formaty, takie jak LPCM). Urządzenie działa jako Plug&Play, czyli wyświetla obraz zaraz po podłączeniu (nie ma konieczności instalowania dodatkowych sterowników).

Dwa tryby obrazu

Adapter umożliwia wyświetlanie obrazu w dwóch trybach:

- 1. Mirror Mode - podłączony ekran wyświetla tę samą zawartość co ekran komputera**
- 2. Extended Mode - podłączony ekran jest niezależny i może wyświetlać zupełnie inną zawartość.**

Mirror
mode



Extend
mode



Wysoka jakość wykonania

Adapter wykonany jest z wysokiej jakości materiałów ABS i TPE, które zapewniają długą żywotność urządzenia. Miedziane i pozłacane końcówki, zapewniają wydajną i stabilną transmisję, bez żadnych zakłóceń.



Specyfikacja

Model	MM137
Złącza	DisplayPort (męski) do HDMI (żeński)
Materiał	ABS + PVC
Długość	25cm
Chip	Bridgelux / Gemesys
Obsługiwane rozdzielczości	1080p 60Hz
Kolor	Czarny

GPSR

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Przed podłączeniem należy upewnić się, że urządzenia są kompatybilne.
- Nie używać produktu w przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, przewodów lub złączy.
- Chronić produkt przed wilgocią, zalaniem, wysoką temperaturą oraz bezpośrednim działaniem źródeł ciepła.
- Nie dokonywać samodzielnych napraw ani modyfikacji urządzenia.
- W przypadku produktów wymagających zasilania należy używać wyłącznie zasilaczy o parametrach określonych przez producenta.
- Zapewnić odpowiednią wentylację urządzeń podczas pracy.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Regularnie kontrolować stan przewodów, złączy oraz obudowy.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu od zasilania.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zaprzestać użytkowania produktu.