Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:00

Link do produktu: https://hollex.pl/gi-virtual-quatro-mdu-p-333.html



GI Virtual Quatro MDU

Cena	**630,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**OPT2543**

Opis produktu

Specjalny konwerter - przejściówka tzw. **GI Virtual Quatro Optical Converter** z firmy **Global Invacom** do zamiany sygnału z konwertera optycznego na klasycznej antenie satelitarnej poprowadzonego światłowodem by przejść na kabel koncentryczny. W tym przypadku zamiana na 4 wyjścia odpowiadające wyjściom konwertera LNB Quatro - rozdzielone polaryzacje i pasma, co oznacza, że należy podłączyć klasyczny multiswitch, odpowiedni do potrzeb, np. 5/8 lub 5/16.

W komplecie:
- GI Virtual Quatro Optical Converter,
- zasilacz 20V,
- kable zasilające.

Zastosowanie:
- zalecany do specjalnych instalacji optycznych z konwerterem Invacom Fibre MDU LNB.
- do jednego konwertera optycznego (na 1 satelitę) trzeba mieć jeden odpowiedni Virtual MDU i osobną instalację światłowodów.

Producent:
Global Invacom - produkcja w Chinach, przygotowanie i kontrola jakości w Wielkiej Brytanii.

Firma Hollex Sat Systems jest wyłącznym dytrybutorem oryginalnych produktów *Global Invacom.*

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Wejście	optyczne FC/PC
Wyjścia	4 x F
Zasilanie	20V

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do przesyłania, rozdzielania, konwersji lub odbioru sygnałów optycznych w instalacjach telewizji satelitarnej, naziemnej oraz systemach dystrybucji sygnału.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Nie używać uszkodzonych przewodów, złączy ani urządzeń.

- Unikać nadmiernego zginania, zgniatania oraz rozciągania przewodów światłowodowych.
- Nie patrzeć bezpośrednio w końcówki aktywnych przewodów światłowodowych ani złączy optycznych.
- Chronić produkt przed wilgocią, zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
- W przypadku urządzeń wymagających zasilania należy stosować wyłącznie źródła zasilania zgodne ze specyfikacją producenta.
- Nie dokonywać samodzielnych napraw ani modyfikacji produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Regularnie kontrolować stan przewodów, złączy oraz elementów instalacji.
- Utrzymywać złącza optyczne w czystości i zabezpieczać je przed kurzem.
- W przypadku uszkodzenia produktu należy zaprzestać jego użytkowania.