

Link do produktu: <https://hollex.pl/multiswitch-technisat-ce-516-hd-p-628.html>

Multiswitch TechniSat CE 5/16 HD



Cena	330,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	MULT3368
Producent	TechniSat

Opis produktu

Najnowsza wersja multiswitcha niemieckiej marki TechniSat CE 5/16 HD z 4 wejściami SAT dla konwertera Quatro + 1 wejście z anteny TV naziemnej. System umożliwia w szybki i prosty sposób, rozdzielenie sygnału satelitarnego z 1 pozycji satelitarnej oraz sygnału DVB-T na 16 niezależnych użytkowników.

Specyfikacja Multiswitcha Cyfrowy Ekspert:

- zakres częstotliwości sygnału satelitarnego - 950-2150MHz
- zakres częstotliwości sygnału TV naziemnej - 47-862MHz
- wejścia - 4 SAT, 1 TV naziemna
- wyjścia - 16 dla dystrybucji SAT/TV/RADIO
- sterowanie - 13/18V 0/22kHz
- separacja - 30dB
- zasilanie LNB - 18V max 1600mA (zasilacz w komplecie)
- max. poziom wejściowy - naz. 85dBuV, sat. 100dBuV
- pobór prądu ok. 22W
- wymiary - 276x125x44mm

Taki zestaw jest idealny dla mini sieci zbiorczej dla 16 niezależnych użytkowników - tylko 1 antena na dachu.

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do dystrybucji sygnałów telewizji satelitarnej i naziemnej w instalacjach zbiorczych do wielu odbiorników.

Bezpieczeństwo użytkownika

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Instalację powinien wykonywać wykwalifikowany instalator lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzę techniczną.
- Przed podłączeniem lub serwisowaniem należy odłączyć zasilanie urządzenia.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzeń obudowy, przewodów lub złączy.
- Produkt należy montować w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, chyba że producent dopuszcza inne warunki pracy.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem oraz przegrzaniem.
- Nie otwierać obudowy ani nie dokonywać samodzielnych napraw.
- Stosować wyłącznie zasilanie o parametrach określonych przez producenta.
- Nieprawidłowy montaż może prowadzić do zakłóceń sygnału lub uszkodzenia urządzeń instalacji.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan przewodów, złączy oraz stabilność instalacji.

- Kontrolować poprawność działania połączeń po zmianach w instalacji lub warunkach pogodowych.
- W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy należy zaprzestać użytkowania.