Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:00

Link do produktu: https://hollex.pl/multiswitch-technisat-ce-58-hd-p-549.html



Multiswitch TechniSat CE 5/8 HD

Cena	**230,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**MULT3200**
Producent	**TechniSat**

Opis produktu

Najnowsza wersja multiswitcha niemieckiej marki TechniSat CE 5/8 HD z 4 wejściami SAT dla konwertera Quatro + 1 wejście z anteny TV naziemnej. System umożliwia w szybki i prosty sposób, rozdzielenie sygnału satelitarnego z 1 pozycji satelitarnej oraz sygnału DVB-T na 8 niezależnych użytkowników.

Specyfikacja Multiswitcha Cyfrowy Ekspert:
- zakres częstotliwości sygnału satelitarnego - 950-2150MHz
- zakres częstotliwości sygnału TV naziemnej - 47-862MHz
- wejscia - 4 SAT, 1 TV naziemna
- wyjścia - 8 dla dystrybucji SAT/TV/RADIO
- sterowanie - 13/18V 0/22kHz
- separacja - 30dB
- zasilanie LNB - 18V max 1200mA (zasilacz w komplecie)
- max. poziom wejściowy - naz. 85dBuV, sat. 100dBuV
- pobór prądu ok. 22W
- wymiary - 178x125x44mm

Taki zestaw jest idealny dla mini sieci zbiorczej dla 8 niezależnych użytkowników - tylko 1 antena na dachu.

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do dystrybucji sygnałów telewizji satelitarnej i naziemnej w instalacjach zbiorczych do wielu odbiorników.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Instalację powinien wykonywać wykwalifikowany instalator lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzę techniczną.
- Przed podłączeniem lub serwisowaniem należy odłączyć zasilanie urządzenia.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzeń obudowy, przewodów lub złącz.
- Produkt należy montować w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, chyba że producent dopuszcza inne warunki pracy.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem oraz przegrzaniem.
- Nie otwierać obudowy ani nie dokonywać samodzielnych napraw.
- Stosować wyłącznie zasilanie o parametrach określonych przez producenta.
- Nieprawidłowy montaż może prowadzić do zakłóceń sygnału lub uszkodzenia urządzeń instalacji.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan przewodów, złączy oraz stabilność instalacji.

- Kontrolować poprawność działania połączeń po zmianach w instalacji lub warunkach pogodowych.
- W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy należy zaprzestać użytkowania.