


Link do produktu: <https://hollex.pl/pilot-homatics-big-czarny-p-4808.html>

Pilot Homatics Big Czarny

Cena	65,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PILOT4808
Producent	Homatics

Opis produktu

Pilot do odtwarzaczy **Homatics Box Q, Homatics Dongle Q, Homatics Box R**
Posiada grupę przycisków numerycznych do szybkiego wyboru numeru kanału.



Przycisk wyboru wejścia

Przyciski numeryczne - szybki wybór

Przycisk wyboru napisów
Przycisk „i” wyświetla informację o kanale IPTV
Kolorowe przycisko do szybkiego dostępu
funkcji w różnych aplikacjach

Jeśli pilot nie działa prawidłowo z urządzeniem należy go sparować.

Parowanie pilota:

Wciśnij i przytrzymaj przyciski Back i Home dopóki czerwony dioda nie zacznie szybko migać. Dioda na pilocie zacznie świecić. Zwolnij przyciski, RCU wejdzie w tryb parowania. Poczekaj kilkanaście sekund, aż proces parowania zakończy się. Pojawi się komunikat - proces zakończył się powodzeniem



QUICK ACCESS BUTTONS:



GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do zdalnego sterowania kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak odbiorniki telewizyjne, dekodery, odtwarzacze multimedialne oraz inne urządzenia RTV.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzenia obudowy lub komory baterii.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem, nadmiernym nagrzewaniem oraz silnymi uderzeniami.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo baterii

- Stosować wyłącznie baterie zgodne ze specyfikacją producenta.
- Nie mieszać nowych i używanych baterii ani baterii różnych typów.
- Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia zaleca się wyjęcie baterii.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków baterii.

Konserwacja

- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Regularnie sprawdzać stan komory baterii i styków.

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do odtwarzania treści multimedialnych (audio, wideo, zdjęć) oraz korzystania z aplikacji internetowych i usług streamingowych na ekranach zewnętrznych (telewizor, monitor).

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych urządzeń wyświetlających i zasilania.
- Przed podłączeniem lub serwisowaniem należy odłączyć zasilanie.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia obudowy, przewodów lub złączy.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem, kurzem oraz wysoką temperaturą.
- Zapewnić odpowiednią wentylację podczas pracy urządzenia.

- Nie otwierać ani nie modyfikować urządzenia.
- Stosować wyłącznie zasilacz o parametrach określonych przez producenta.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo sieciowe i oprogramowania

- Zaleca się stosowanie silnych haseł dostępu do sieci Wi-Fi oraz kont użytkownika.
- Należy regularnie aktualizować oprogramowanie urządzenia, jeśli producent udostępnia aktualizacje.
- Instalowanie aplikacji powinno odbywać się wyłącznie z zaufanych źródeł.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan przewodów i złączy.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- W przypadku nieprawidłowego działania zaprzestać użytkowania.