

Link do produktu: <https://hollex.pl/pilot-universalny-do-cyfry-p-162.html>

## Pilot uniwersalny do Cyfry+

Cena	<b>40,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>PILOT1925</b>
Kod EAN	<b>5905106070832</b>

### Opis produktu

**Pilot pozwala wygodnie obsługiwać dekodery platformy Cyfra+ i jednocześnie podstawowe funkcje TV.**

#### **Wykaz marek telewizorów, które obsługuje pilot:**

ADMIRAL, AIWA, AKAI, AMSTRAD, ANITECH, AXXION, BANG & OLUFSEN, BEKO, BELSTAR, BESTAR, BIAZET, BLAUPUNKT, BLUE SKY, BLUE STAR, BOSCH, BRAND, BRAUN, BRIONVEGA, CASIO, CLATRONIC, CREATIVE, CURTIS, DAEWOO, DENON, ELEKTA, ELEKTRONICA, ELEMIS, ELTA, FERGUSON, FINLUX, FISHER, FUJITSU, FUNAI, GOLDSTAR, GOODMAN, GRANADA, GRUNDIG, HANSEATIC, HCM, HITACHI, HYUNDAI-LUXTRONIC, JVC, LEXUS, LG, LOEWE, MEDION, METZ, MIVAR, MORAVA, NAD, NEC, NECKERMANN, NEPTUN, NOKIA, NORDMENDE, OMEGA, ONWA, ORAVA, ORION, OTAKE, OTF, OTTO VERSAN, OVP, PALLADIUM, PANASONIC, PHILCO, PHILIPS, PHILIPS(F), PHOENIX, PIONEER, POLKOLOR, PRO VISION, QUELLE, ROYAL, ROYAL HCM, ROYAL LUX, SABA, SALORA, SAMSUNG, SANYO, SCHAUB LORENTZ, SCHNEIDER, SCOTT, SEG, SELECO, SHARP, SIEMENS, SIESTA, SKYTRONIC, SONY, SUPRA, SYRIUSZ, TCL, TEC, TECHNICS, TELEFUNKEN, TELESTAR, TENSAI, TESLA, TEVION, THOMSON, THORN, TOSHIBA, TRILUX, TRISTAR, ULTRAVOX, UNIMOR, UNIVERSU, VECTRA, VESTEL, VIDEOTON, WATSON, WESTA, YAMAHA.

### Zalety i wady



- + 2in1 - dwa piloty w jednym
- + polski producent - polska instrukcja obsługi

### GPSR

#### **Przeznaczenie**

Produkt przeznaczony do zdalnego sterowania kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak odbiorniki telewizyjne, dekodery, odtwarzacze multimedialne oraz inne urządzenia RTV.

#### **Bezpieczeństwo użytkowania**

- Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzenia obudowy lub komory baterii.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem, nadmiernym nagrzewaniem oraz silnymi uderzeniami.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

## **Bezpieczeństwo baterii**

- Stosować wyłącznie baterie zgodne ze specyfikacją producenta.
- Nie mieszać nowych i używanych baterii ani baterii różnych typów.
- Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia zaleca się wyjęcie baterii.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków baterii.

## **Konserwacja**

- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Regularnie sprawdzać stan komory baterii i styków.