Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:34

Link do produktu: https://hollex.pl/uchwyt-sufitowy-ax-cinema-dla-lcd-32-65-p-867.html



Uchwyt sufitowy AX Cinema dla LCD 32"-65"

Cena	**95,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**ULCD3711**

Opis produktu

AX Cinema to sufitowy uchwyt zalecany do mocowania LCD 32"-65" o max. wadze 37,5 kg.
Idealny dla restauracji, sal konferencyjnych. Posiada regulowany wysięgnik 70-98cm

Cechy:
Rozmiar ekranu 32" - 65"
VESA max 600x400
Nachylenie -/+10 stopni
Kąt obrotu 360 stopni
Odległość od sufitu 700-980 mm
Max waga TV do 37,5 kg
Wymiary blachy mocującej do sufitu 175x80mm
Wymiary blachy mocującej do ekranu 640x150mm
Rozstaw otworów w pionie max. 400mm
Rozstaw otworów w poziomie max. 620mm
W komplecie:
Poziomica
4 kołki fi10x50mm
Śruby do przymocowania ekranu
Plastiki dystansowe

Dane techniczne

Parametry techniczne:

maksymalny ciężar LCD	37,5kg
odległość od sufitu	70-98cm
rozstaw otworów mocujących	75/100/150/200mm
regulacja pochylenia w pionie	-10/+10 stopni
rozmiar LCD	max. 65

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do montażu i stabilnego mocowania telewizorów LCD/LED na ścianach, sufitach lub innych powierzchniach nośnych.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Montaż powinien być wykonany na odpowiedniej, nośnej powierzchni (np. ściana betonowa, cegła lub konstrukcja o odpowiedniej wytrzymałości).
- Instalację należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta oraz przy użyciu odpowiednich elementów montażowych.
- Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia uchwytu.
- Przed montażem należy upewnić się, że ściana i elementy mocujące są odpowiednie do ciężaru telewizora.
- Nie używać uchwytu w przypadku widocznych uszkodzeń, odkształceń lub zużycia elementów.
- Nie montować w pobliżu źródeł wibracji lub w miejscach niestabilnych.
- Montaż na wysokości powinien być wykonywany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcji produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan śrub, mocowań i elementów konstrukcyjnych.
- Kontrolować stabilność uchwytu oraz zamocowanego telewizora.
- W przypadku luzów lub uszkodzeń zaprzestać użytkowania.