Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 22:37

Link do produktu: https://hollex.pl/kolki-rozporowe-fischer-ux-1270-4szt-p-301.html



Kołki rozporowe Fischer UX 12/70 - 4szt.

Cena	**14,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**STOJ2466**

Opis produktu

Zestaw 4 kołków rozporowych wykonanych z plastiku (wkręt metalowy) firmy Fischer do mocowania stojaków pod anteny satelitarne. W komplecie koszulka plastikowa o średnicy 12mm i długości 7cm, wkręt metalowy o długości 8cm pod klucz 13.

ZASTOSOWANIE:

- beton
- kamień naturalny
- cegła pełna ceramiczna
- cegła pełna silikatowa
- pustak szczelinowy ceramiczny
- pustak szczelinowy silikatowy
- płyta gipsowo-kartonowa
- gazobeton
- płyta wiórowa

ZALETY:

- konstrukcja umożliwiająca stosowanie we wszystkich materiałach budowlanych
- ukośne nacięcia umożliwiające optymalne prowadzenie wkręta
- wystające żebra zabezpieczające przed obracaniem się kołka w otworze przy wkręcaniu wkręta
- konstrukcja umożliwiająca zwinięcie kołka
- odporność na temperatury od -40C do +80C

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do montażu i stabilnego mocowania anten satelitarnych, naziemnych lub radiowych w instalacjach zewnętrznych i wewnętrznych.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Montaż powinien być wykonany w sposób zapewniający stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji.
- Instalację należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz zasadami bezpieczeństwa pracy na wysokości.
- Nie używać produktu w przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, korozji lub odkształceń.
- Należy upewnić się, że konstrukcja montażowa jest odpowiednia do obciążenia anteny i warunków wiatrowych.
- Nie montować w pobliżu linii energetycznych.
- W przypadku montażu na wysokości stosować odpowiednie zabezpieczenia i środki ochrony osobistej.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcji produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Regularnie kontrolować stan techniczny masztu, uchwytów i elementów mocujących.
- Sprawdzać stabilność konstrukcji po silnym wietrze lub opadach.
- W przypadku korozji, luzów lub uszkodzeń zaprzestać użytkowania.