Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 17:27

Link do produktu: https://hollex.pl/wskaznik-opticum-ax-sf-10-p-4153.html

Wskaźnik Opticum AX SF-10



Cena	**29,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**MIER4153**
Producent	**AX TECHNOLOGY / Opticum**

Opis produktu

Czuły i mały wskaźnik wychyłowy sygnału z konwertera w zakresie 950-2150MHz.

Na obudowie potencjometr regulujący czułość
oraz 4 diody identyfikujące:
- polaryzację V
- polaryzację H
- pasmo górne (22kHz)
- pasmo dolne (0kHz)

Niezawodny wskaźnik do indywidualnej korekty ustawienia anteny,
a nawet dla użytkownika anteny obrotowej.
Podstawowe urządzenie każdego instalatora anten satelitarnych.
Zasilany jest z odbiornika satelitarnego napięciem 13V lub 18V.

Oprócz optycznego wskazania posiada sygnał dźwiękowy
Producent:
AX Technology

Zalety i wady

+ czuły wskaźnik sygnału
+ zasilanie z odbiornika satelitarnego
+ zakres regulacji czułości lepszy niż w przypadku wielu innych wskaźników tego typu

- nie mierzy żadnego parametru

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do pomiaru, kontroli i diagnostyki sygnałów telewizji satelitarnej, naziemnej oraz instalacji RTV/SAT, w tym do zasilania i testowania elementów instalacji antenowych.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych instalacji i źródeł zasilania.
- Przed podłączeniem, konfiguracją lub serwisowaniem należy odłączyć zasilanie, jeśli dotyczy.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia obudowy, przewodów lub złączy.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem, wysoką temperaturą oraz zabrudzeniami.
- Nie otwierać ani nie modyfikować urządzenia.
- W przypadku zasilaczy należy stosować wyłącznie zasilanie o parametrach określonych przez producenta.
- Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub instalacji.
- Zapewnić odpowiednią wentylację urządzeń podczas pracy.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo pomiaru i instalacji

- Pomiar należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.
- W przypadku pracy przy instalacjach antenowych należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wykonywać pomiarów w warunkach burzy lub w pobliżu linii energetycznych.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan przewodów pomiarowych, złączy i obudowy.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- W przypadku nieprawidłowego działania zaprzestać użytkowania.