Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:06

Link do produktu: https://hollex.pl/wskaznik-red-eagle-sat-finder-sf-300-p-4442.html



Wskaźnik Red Eagle Sat Finder SF-300

Cena	**49,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**MIER4442**
Producent	**AX TECHNOLOGY / Opticum**

Opis produktu

RED EAGLE®

SF-300

sat-finder



Content / Inhalt / Zawartość:
SF-300 +

EN Digital satellite finder

Frequency range: 950~2150MHz
Input level Min: -40dB
Input level Max: 0dB
Power supply: 13~18V DC

DE Digitaler Satelliten-Finder

Frequenzbereich: 950~2150MHz
Eingang Min: -40dB
Eingang Max: 0dB
Energieversorgung: 13~18V DC

PL Cyfrowy miernik satelitarny

Zakres częstotliwości: 950~2150MHz
Poziom wejściowy Min.: -40dBm
Poziom wejściowy Max.: 0dBm
Zasilacz: 13~18V DC

DVB S SATELLITE
DVB S2 SATELLITE
Full HD 1080p
HD +
HD TV





5 903175 950499

Designed in Europe. All rights reserved.
Made in P.R.O.C.

Wskaźnik do ustawiania anteny satelitarnej.

Wbudowany kompas ułatwiający wstępne ukierunkowanie anteny.

Obsługa sygnałów Full HD DVB-S; DVB-S2.

Miernik Posiada przycisk ATT zwiększający poziom sygnału na wejściu.

Sygnalizacja wzrokowa i akustyczna.

Główne cechy:

- Zasilanie miernika z tunera sat.
- Pomiar sygnału DVB-S/S2
- Cyfrowy wskaźnik poziomu sygnału
- Wysokiej jakości wyświetlacz
- Dźwiękowy sygnalizator sygnału
- Regulacja czułości
- Kompas

Dane techniczne:

- Częstotliwości wyjściowa: 950MHz ~ 2150MHz
- Poziom wejściowy minimalnyego: -40dBm
- Poziom wejściowy maksymalny: -10dBm
- Impedancja wejściowa 75Ohm , złącze - F
- Impedancja wyjściowa 75Ohm, złącze - F
- Zasilacz DC13-18V
- Zakres roboczy (wzmocnienie LNB) 52~60dB



Zalety i wady

+ wskaźnik działa bardzo szybko i niezawodnie
+ zasilany z odbiornika satelitarnego

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do pomiaru, kontroli i diagnostyki sygnałów telewizji satelitarnej, naziemnej oraz instalacji RTV/SAT, w tym do zasilania i testowania elementów instalacji antenowych.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych instalacji i źródeł zasilania.
- Przed podłączeniem, konfiguracją lub serwisowaniem należy odłączyć zasilanie, jeśli dotyczy.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia obudowy, przewodów lub złączy.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem, wysoką temperaturą oraz zabrudzeniami.
- Nie otwierać ani nie modyfikować urządzenia.
- W przypadku zasilaczy należy stosować wyłącznie zasilanie o parametrach określonych przez producenta.
- Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub instalacji.
- Zapewnić odpowiednią wentylację urządzeń podczas pracy.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo pomiaru i instalacji

- Pomiar należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.
- W przypadku pracy przy instalacjach antenowych należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wykonywać pomiarów w warunkach burzy lub w pobliżu linii energetycznych.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan przewodów pomiarowych, złączy i obudowy.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- W przypadku nieprawidłowego działania zaprzestać użytkowania.